



**EI EUROHARD** | EHCBM400213LAN - EHCBM400218LAN - EHCBM40035LAN - EHCBM450221LAN - EHCBM450227LAN



**1**

A x14

x1

B x4

C x4

D x4

Componentes

**2**

L    R

Utilice la plantilla que se encuentra más arriba en esta misma hoja para marcar las perforaciones.

**3**

x8  
2.5mm

Perfore los agujeros marcados

**4**

A x8

Instale ambos laterales

**5**

Alinee el borde superior del Slim o Doble pared con el filo inferior del soporte lateral para marcar las perforaciones

**6**

Instale el Slim/Doble pared según las indicaciones del producto. (Slim/Doble pared y tornillos no están incluidas)

**7**

(=) (=)

(d) (d)

(c) (c)

(b) (b)

Mida el ancho interno del módulo (b), la altura de las perforaciones anteriores (c), y el espacio (d) y márquelo en la puerta

**8**

(e) (e)

Mida la distancia (e) y márquelo en la puerta

**9**

Instale la puerta según las indicaciones del producto Slim o Doble pared.

**10**

Desmonte la puerta en conjunto con el Slim o Doble pared

**11**

L

A x4

Ajuste el panel posterior a la medida correcta. Asegúrese que el panel esté centrado y luego ajústelo con los tornillos incluidos.

**12**

Instale el panel posterior. (Los tornillos no están incluidos)

**13**

Vuelva a montar la puerta y ajuste según necesite.

**14**

A x2

B x4

C x4

Ajuste los soportes de la puerta en ambos laterales.

**15**

Instale el marco

**16**

x4  
2.5mm

Centre el marco, marque y agujeree las perforaciones.

**17**

D x4

x4

Ajuste el marco con los tornillos

**18**

Monte nuevamente la puerta e instale la tapa metálica

**19**

Monte los cestos